

# 多功能數字電子鐘 1103



## 使用說明

1. J1：RJ11----連接 PC 傳輸訊號接頭及語音主機裝置插孔。

J2：RJ11----子母鐘同步連線訊號接頭。

E1：喇叭輸出。

B1：測試鈕及月日設定功能切換鈕。

B2：時間調整鈕及月日設定鈕。

D1：喇叭音量調整鈕。

2. 日期調整：

(1) 按住 B1 約 3 秒鐘，數字由時間變成日期。

如：**11 : 13** → **07 24**

(2) 按下 B2 放開，則 **0** 閃爍，此時按 1 下 B1 即可更改數字。

(3) 再按下 B2 放開，則 **7** 閃爍，此時按 1 下 B1 即可更改數字。

(4) 依照上述步驟繼續更改日期數字。

(5) 更改完畢後，按住 B2 約 3 秒鐘，即可由日期顯示變成時間顯示。

3. 時間調整：

- (1)按 1 下 B2，則 **1** 閃爍，此時按 1 下 B1 即可更改數字。
- (2)再按下 B2 放開，則 **1** 閃爍，此時按 1 下 B1 即可更改數字。
- (4)依照上述步驟繼續更改時間數字。
- (5)更改完畢後，再按 1 下 B2，即可恢復時間顯示。